アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず [販売店印およびお買い上げ日]をご確認のうえ、お買い上げ の販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管し てください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5。修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了 時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様で自身での修理・分解や改造は絶対にしないで ください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入など のご相談は、まずお買い上げの販売店にお 問い合わせください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、 弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問 い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがあ りますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



ナビタイヤル。 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ······Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ······ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話 番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

●お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動の ために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ

http://www.zojirushi-de-shopping.com/

愛情点検

長年ご使用のマイコンもちつき機の点検を!



んり なま 症状が

- ●ご使用中、コード・差込みプラグが 異常に熱くなる
- ●焦げくさいにおいがする
- ●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、 故障や事故の防止の ため、必ず販売店に 点検(有料)をご相談 ください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号

TEL.(06)6356-2451

BS-EB型 FE

ZØJIRUSHI

マイコンもちつき機

取扱説明書・お料理ノート

家庭用

保証書別添付

- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうござ いました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。



4 C C
安全上のご注意2
各部のなまえ4
仕様5
部品·消耗品5
使い方
準備6
自動もちつき7
つく・こねる11
むす12
みそを作る13
お料理ノート14
お手入れ22
故障かなと思ったとき23
アフターサービス裏表紙
お客様ご相談窓口裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡 または重傷*1を負うことが、 想定される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害※2

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・ 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど、感電などをさします。



△ 記号は、警告・注意を促す内容があるこ とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



配号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。



改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口 にご相談ください。

分解禁止



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない

やけど・感電・けがを する恐れがあります。



ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ禁止



コードを傷つけたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引 っ張ったり、ねじったり、たばねた りしない

重い物をのせたり、挟み込んだり、加工した りすると、コードが破損し、火災・感電の原因 になります。

火災・感電の原因になります。




コードや差込みプラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるい ときは使用しない

11/

水につけたり、水をかけたりしない

感電・ショート・発火の 原因になります。



接触禁止

蒸しているときは、蒸気が出たり、 ふた・うすが熱くなるので手を 触れない

やけどする恐れがあります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

▲ 警告



異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。 〈異常・故障例〉 ・コードや差込みプラグが異常に熱くなる

- コードに深い傷や変形がある
 - 焦げくさいにおいがする
 - 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
 - ビリビリと電気を感じる
 - コードを動かすと、通電したり、しなかったりする など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

注意



差込みプラグを抜くときは、コ ードを持たずに必ず先端の差込 みプラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



もちを取り出すときは、必ずふき んやミトンなどで、うすとっ手を 持ってうすを本体からはずす

必ず実施 やけどの原因になります。



から炊きしたときは、すぐ水を 入れない やけどする恐れがあります。



差込みプラグを抜く

使用時以外は、差込みプラグを コンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電 漏電火災の原因になります。



部品の取り付け、取り外しおよび お手入れするときは、電源を切り 差込みプラグを抜く

赵みプラグを抜く けがをする恐れがあります。



禁止

運転中に移動させない

けがの原因になります。


けがの原因になります。

禁止


願

- ■本体の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。故障や転倒などによるけがの原因になることがあります。
- ■本体にうすを取り付けた状態で、うすとっ手を持って製品の持ち運びをしないでください。やけど・けが・破損の 原因になります。
- ■加熱容器のから炊きはしないでください。故障の原因になります。
- ■「自動もちつき」また「つく・こねる」を始めると本体がゆれることがあります。必ず床の上でご使用ください。
- ■調理中は、ふた・うすが熱くなりますのでご注意ください。
- ■蒸し調理中は蒸気に注意してください。やけどの原因になります。
- 自動もちつき を繰り返し使用されるときは、5分以上休ませてください。 故障の原因になります。 また、繰り返し使用されるとき本体が熱くなりますので注意してください。
- ■調理するときは、ふたを必ずセットしてからご使用ください。 (お料理ノート参照)けがの原因になります。
- 自動もちつき また つく・こねる 終了後は必ず 切 キーを押してください。切り忘れた場合けがなどの原因に なります。
- ■ふた・うすをはずすときは、必ずふきんやミトンなどを使ってはずしてください。 やけどをする恐れがあります。

各部のなまえ



操作部



仕 様

型名		BS-EB10	もちつき可能量	0.9~1.8L(約0.7~1.4kg)
電源		交流100V 50/60Hz	コードの長さ	1.4m
消費電力	モーター	142W(50Hz)/160W(60Hz)	外形寸法(約cm)	幅25×奥行35.5×高さ27.5
	ヒーター	600W	質 量	約7.5kg
定格	時間	15分		

※もちつき可能量は、1回につけるもち米の量の範囲です。

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

部品·消耗品

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- ●お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入は裏表紙「お客様ご相談窓口」参照)

	部品	引 名		部品番号	部品名	部品番号
も	5	は	ね	724429-00	みそはね	BG280052L-00
う			व	724424-00	計量カップ	724432-00
11°	ツ	+	ン	724426-00	のし棒	724433-00
+	ヤ	ツ	プ	724427-00	粉ねりプレート	724431-00

使い方

準備

もち米を計る

- ●付属の計量カップを使用してください。
- ●もち米にはうるち米が多少混ざっていることがあり ます。この場合、つき上がりに少し粒が残ります。

1回につけるもち米の量

0.9L(最少量)	約0.7kg
1.8L(最大量)	約1.4kg

●上記の量より多くても少なくてもうまく つけません。

もち米を洗う

水が、にごらなくなるまで洗います。

●もち米を湯で洗ったりひたしたりしないでください。 (もちが変色したり、芯が残って味が悪くなります。)



水にひたす

- ●時間が短すぎると芯が残って味が悪くなります。
- ●時間が長すぎると夏場などには、においの原因になりま すので約5時間ごとに水を取り替えてください。

浸水する時間の目やす

新米		6~8時間	
	古米	10~12時間	



水切りする

ざるに上げて20分以上水切りします。ざるをよく振って、水が落ちなくなるまで十分に水を切り ます。

- ●ざるは竹や金属製のものを使います。プラスチック製は水切りが悪くなります。
- ●水切りが悪いと、もち米が蒸せなかったり、もちがやわらかくなりすぎることがあります。

本体カバー・とり粉・のし棒などの用具を準備する


本体カバーを裏返しにし てとり粉をまんべんなく 敷きます。

●とり粉として、上新粉・ 片栗粉・コーンスター チが使えます。










自動もちつき


製品は必ず床の上に置いてで使用ください。(本体がゆれることがあります。)

パッキン・キャップを取り付ける

パッキンはつめ(4ヵ所)の下に確実につけてください。 キャップは加熱容器中央に取り付けてください。

●必ずパッキン・キャップを取り付けてください。





加熱容器に蒸し水を入れる

蒸し水の量

も5米 0.9L(約0.7kg)~1.8L(約1.4kg) 蒸し水 300mL

●お好みに合わせて調整してください。 (やわらかめは多めに、かためは少なめにします。) ただし、350mLをこえる水は入れないでくだ さい。350mLの目やすは300mLの水位線か ら約5mm上の位置です。



うすを取り付ける

●うすがきちんとしまらないときは、パッキンがつい ているか確かめてください。



使い方 っづき

自動もちつき

4 もちはねを取り付ける

回転軸にもちはねの穴を合わせ、奥までしっかり差し込んでください。

●もちはねが奥までセットされていないと、途中でも ちはねがはずれてきたり、もちが加熱容器にもれて、 うまくつけない原因になります。

もちはねは逆さに差し込まないでください。

- ●みそはねでもちをつかないでください。
- つく を繰り返すときはもちはねの穴にもちが入っていないか確かめてください。



5 うすにもち米を移す

移したもち米は押さえないようにして中央が少し高くなるように(山形に)します。


●必ずざるを振って水切りを確かめてから移してくだ さい。



6 ふたをする

ふたのつめをうすとっ手のみぞに合わせ、矢印方向に カチッと止まるまで回して固定してください。

8



差込みプラグを差し込み (自動) キーを押す

ブザーが(ピッと1回)鳴って蒸し始めます。

■蒸し水を入れ忘れ、から炊きした場合、ブザーが (ピーと5回)鳴り、むすランプが点滅します。必ず蒸し水を入れてください。 むす

- ●から炊きしたときは、すぐに水を入れないでください。やけどをする恐れがあります。
- ●蒸すときは、本体カバーをふたのかわりに使用しないでください。

ろブザーが鳴れば蒸し上がり、もちはねが回り出す

ブザーが(ピッと1回)鳴ってつき始めます。

- ■蒸し中は蒸気が出ますのでご注意ください。やけどをする恐れがあります。
- ●ブザーが鳴る前にふたを開けないでください。 うまく蒸せません。



9でき具合が良ければ 切 キーを押す

約10分後にブザー(ピーと10回)が鳴ります。つき具合を確認して、つき足らない場合はもう一度ふたをしてそのままつき続けてください。

9

- つき始めて15分後に再度ブザー(ピーと10回)が鳴り、自動的に止まります。
- ●はねが回転していますので必ず[切]キーを押して取り出してください。 ●少量のもちをついた場合、つき上がりが多少べたつくことがあります。
- ●つき上がったもちは、表面に多少粒々感が残る場合があります。
- ●連続して<u>自動もちつき</u>でつく場合、必ず5分間休ませてください。 使用後は必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。

使い方 っづき

自動もちつき

もちを取り出す

ふたをはずし、うす とっ手を持ってうす を回し、本体からは कंव



●うすにはさわらないで ください。やけどの原 因になります。


丸もち

れいな部分をちぎる

下の手を平らにし丸める

手にとり粉をつけ、表面のき

本体カバーの上に 出す



※うすにもちが少し残る ことがあります。

●うすにはさわらないで ください。やけどの原 因になります。

もちからもちはねを 取り出す



のしもち

本体カバーにラップを2~3 枚ずらして重ねて広く敷く



均等にのばす



とり粉を敷いたところに間 をあけて置く



ラップの上にもちを取り出し

ラップで包み、のし棒で平ら に仕上げる

かたまったらラップを取り、 好みの大きさに切る

なまごもち

つき上がったもちを本体力 バーの上に2等分する



それぞれ高さ3~5cmの長 方形にまとめる



1日ほどおき、少しかたまっ たら好みの厚さに切る




つく・こねる 食パン・パスタ・うどんなどを作る場合

●パッキン・キャップ・うすの取り付けは自動もちつきのときと同じ手順です。

製品は必ず床の上に置いてご使用ください。(本体がゆれることがあります。)

粉ねりプレートをセットする



●正しくセットしないと、はずれたり材料がもれることがあります。



もちはねを取り付ける

回転軸にもちはねの穴を合わせ、奥までしっかり差し込んでください。

- ●もちはねが奥までセットされていないと、途中でもちはねがはずれ てきたり、もちが加熱容器にもれて、うまくつけない原因になります。
- みそはねは使わないでください。
- ●もちはねは逆さに差し込まないでください。



うすに材料を入れる

材料は「お料理ノート」を参照してください。

●液体の材料は入れ方・順序を間違うとうすからもれて、うまくこねる ことができません。ゆっくりと回しかけるように入れてください。



ふたをする

ふたのつめをうすとっ手のみぞに合わせ、矢印方向にカチッと止っめ まるまで回して固定してください。

●ふたは必ずセットしてください。粉が飛び散ることがあります。



つく/こねる つぶす(みそ)

こね時間の目やすは「お料理ノート」を参照してください。 つく・こねるの最大時間は15分間です。

キーを押す

- ●使用後は必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。
- ●連続して行う場合、必ず30分間休ませてください。

☆もちを取り出しやすくするには

つき上がり直前に大さじ一杯の水を、うすともちの間にまわしかけてから、「切」キーを押し、すぐにもちを取り出します。 ●水をもちに直接かけないでください。

10

使い方 っづき

赤飯・油飯(中華おこわ)などを作る場合

●パッキン・キャップ・うす・もちはねの取り付け、給水は自動もちつきのときと同じ手順です。

うすにもち米を移す

もち米の量は「お料理ノート」を参照してください。

ふたをする

ふたのつめをうすとっ手のみぞに合わせ、矢印方向にカチッと止まるまで回して固定して ください。

むす キーを押す

- ●蒸し水を入れ忘れた場合、ブザーが(ピーと5回)鳴り、 むすランプが点滅します。必ず蒸し水を入れてください。
- から炊きしたときは、すぐに水を入れないでください。 やけどをする恐れがあります。
- ●蒸すときは、本体カバーをふたのかわりに使用しない でください。

蒸し時間の目やす

もち米 0.9~1.8L 約30分

キーを押す

ブザー(ピーと10回)が鳴れば蒸し上がりです。

●蒸し中は蒸気が出ますのでご注意ください。やけどをする恐れがあります。

調理物を取り出す

- ●ふたをはずすときは、必ずふきんやミトンなどを使ってはずしてください。 やけどをする恐れ があります。
- ■調理物を取り出した直後は、加熱容器が熱くなっていますので注意してください。やけどをす る恐れがあります。
- 連続してむす場合、必ず加熱容器を冷ましてください。 使用後は必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。

みそを作る

材料 乾燥大豆……500g 米こうじ………500g 粗 塩······200g 煮 汁·······約150~200mL

- 2~3年以上、保存する場合は、 粗塩を多めに使用してください。
- ●できあがりは約2kgです。

作り方

下準備

下準備には別のなべをご使用ください。製品本体は、使用できません。

] 大豆を洗い、水にひたす

3~4倍量の水に8~12時間ひたしてください。

大豆が水から出ないようにしてください。

2 大豆を煮る

なべに水につけた大豆とたっぷりの水を入れて火に かけます。

浮いたアクをすくいながらときどきかき混ぜ、豆に水 がかぶっているように何度も差し水をしながら煮ます。 (ふきこぼれに注意してください。)指で軽く押さえ てつぶれるようになる(親指と薬指でつまんでつぶれ るくらい)まで、やわらかく煮てください(約6時間)。

3 煮汁をよく切る

煮えた大豆をざるに上げて約5分間煮汁を切って ください。

☆煮汁はこうじを混ぜるときに使うので、別の容器 で人肌程度に冷ましておいてください。

大豆をつぶすパッキン・キャップ・うすの取り付けは自動もちつきのときと同じ手順です。

] みそはねを取り付ける

回転軸にみそはねの穴を合わせ、奥まで差し込ん でください。

- もちはねで大豆をつぶさないでください。
- 2 うすに用意した大豆(約5分間煮汁を 切った大豆)を入れ、ふたをする
- つく/こねる キーを押す

約5分でできあがります。

●途中でふたを開けると大豆が飛び出すことがあり ます。

〈大豆が混ざりにくく、うすの回りについている場合〉 途中で切まーを押し、大豆をしゃもじで中央に寄 せます。ふたをして再びキーを押し、つぶします。

●はねが回転していますので必ず 切 キーを押し てから大豆を寄せてください。

4 切 キーを押し、つぶした大豆を 取り出す

うすをはずして、大豆を取り出します。 つぶした大豆を人肌程度に冷まします。

5 つぶした大豆と米こうじ・塩・煮汁を混ぜる

ボールやバットなどの上に米こうじと塩を混ぜ合わせ てひき、その上につぶした大豆を入れ、大豆の煮汁(約 150~200mL)を加えて、ゆるめのみそぐらいのか たさになるように混ぜ合わせます。

●つぶした大豆を熱いまま入れるとこうじ菌が死んで しまいます。

6 容器に移す

容器に空気が入らないようにすき間なく詰め、ラップ などで表面にぴったりとふたをし、重し(約1kg)をのせ ます。

6ヵ月~1年でおいしいみそができあがります。

- 直射日光をさけて保管してください。
- 1~2ヵ月ごとにふたを開け、白いカビが出ていたら 取り除き、上下を返して全体を混ぜてください。

12